

# Specifikacije motorja

Znamka motorja	KOHLER
Ref. motorja	CH395_C5
Vrsta motorja	OHV
Začetek	Zaganjalnik
Zapiranje olja	Oui
Prostornina (cm <sup>3</sup> )	277
Prostornina oljnega sistema vključno s filtri (l)	1.10

# Specifikacije alternatorja











tehnologija	Brez krtačk
Uredba AVR	št
Indikacija zaščite	IP 23
Razred izolacije	H

# Opis vtičkov in plošče

Vrsta vtičnice 50 Hz

2 vtičnici 230V 10/16A - odklopnik

# Opcije

	Ref. 2	Opis
	R01	Ta komplet vključuje števec ur in diferencialni odklopnik.
	R05M	Ročno preklapno stikalo se uporablja za ročno priključitev in odklop generatorskega agregata na domači tokokrog, ko pride do izpada električne energije.
	RKB1HD	Komplet vozička za generatorske sklope 6kW ali manj
	RKS1	Komplet za vzdrževanje motorja KOHLER CH270.
	RHO	Pokrov za SDMO generatorske agregate, varilne agregate in vodne črpalke
	RPM	Moški vtiči za vse modele, sestavljeni iz: 2 x 16 A/230 V, EEC17: 1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V in 1 x 16 A/400 V
	RPQ	Za ozemljitev vašega generatorja. Pocinkana 1 m dolga konica, dobavljena z 2 m kabla 10 mm <sup>2</sup> .
	RBAC	Odstranljiva škatla za shranjevanje
	RKD1	komplet dveh diferencialnih odstranljivih adapterjev za domače vtičnice. Shema za ozemljitveno vezavo z izoliranim nevtralnim
	RLIFT1	Centralni dvizni jarem